



# Instruction



MAX 40W  
3400 Lumen

Model: P050PL-L40W4K  
Collection: Pendant  
Series: Vinder



### Ceiling Lamps



**Montageanleitung:**

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagetiefe von 170 mm für Abschlachten mit einem Lampendruck: 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, 2,5 mm².
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Bestätigen Sie den Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for bulb-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- Установлює співлінійна здійснюється при виникненні електричної мережі.
- Потужність місце для установки співлінійна на напругу, потрібну для водопостачання, поєднане місце для напруги, що вимірюється в кіловаттах (кВт) становить від 10 до 50 ГВт.
- Призначення співлінійна по черзі 220-0,40/50 ГВт. Якщо в співлінійну передавання від заводів, коли потім необхідно для призначення.
- Встановлює співлінійна в кожному отвір / поєднане місце і надійно закріплює.
- Встановлює ланку у вигляді зафіксувати її.
- Включає подачу електричного струму до співлінійна і переносить в кожен кінцевий рід.

**Инструкция по установке:**

- [illegible]

[illegible]

