



Instruction



MAX 40W
3400 Lumen

Model: P050PL-L40B4K
Collection: Pendant
Series: Vinder



Ceiling Lamps



Montageanleitung:

- Schauen vor Installation der Leuchte über der Hauptgeschalter den Strom ab.
- Berechnen Sie den Platz von, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für einen Einbauleuchte mit einer Montagebohrung und für Abschaltekontakt mit einem Werten Sie ein 220-240V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte im Erdungskabel mit, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

1. The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
2. Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
3. Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
4. Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
5. Install the lamp in the mounting hole/slot and secure tightly.
6. Install a bulb in the socket and fix the bulb.
7. Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки вентиляционной монтажной опрессовки для испытываемых воздушных систем - для начальных.
- Вывести к месту установки проводка питания 220-240 В/50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в вентиляционном.
- Подготовить вентиляцию к числу 220-240 В/50 Гц. Если в вентиляционном.
- Установить вентиляцию в монтажном открытом воздушном месте и надежно закрепить.
- Установить лампу в шкафу и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на вентиляцию и убедиться в его корректной работе.

Verrerie des Herschelwerfts / Manufacturier factory
Verretrieb / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fabrică / fábrica de filal / Slibe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Družina zaveza
ustrovojenim / Odnos zavozu exportima / Odnos
zavozu-reexportiranika / Ввозный закупающий бизнесмен /
закупочная компания филиала / Удмуртский предприятие
Ижевск-Сибирь / РР: СЗ-68-47129 / ОУН: 0032 / Страна:

